

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DEL CUELLO DE GANSO.

1. Desinstale el cuello de ganso que se desea reemplazar y utilice el orificio para colocar el nuevo.

(En caso de que haya uno previamente instalado).

- 2. Si instala por primera vez el cuello de ganso TRUWATER, haga un orificio en la tarja utilizando un taladro con una broca de 7/16" o 1/2".
- 3. Identifique cada uno de los componentes que aparecen en la ilustración.
- 4. Deslice la arandela de goma en el mango roscado.
- 5. Inserte el mango roscado en el orificio existente o en el que haya hecho.
- 6. Por la parte inferior, bajo la tarja, deslice la arandela de plástico negro y enseguida la arandela de seguridad en el mango roscado del cuello de ganso.
- 7. Coloque la tuerca mariposa blanca e inicie su deslizamiento a través del cuello roscado. Antes de apretar, direccione el cuello de ganso hacia donde usted desee y apriete la tuerca.
- 8. En uno de los extremos del tubing (tubo de plástico flexible) deslice los siguientes componentes en el siguiente orden:
 - -Tuerca de bronce de 1/4"
 - -Férula plástica con su parte mas delgada hacia arriba
 - -En el extremo del tubing introduzca el inserto plástico por su parte mas delgada al interior del tubing.
- 9. Lleve ese extremo del tubing hacia el mango roscado del cuello de ganso, deslice el inserto y la tubería hacia arriba y apriete.
- 10. Revise que no haya fugas.

